

- 1.) Leerrohr DN125/150
- 2.) Kondensatleitung DN75

Hinweise:

- Der Sockel sollte mind. 3cm aus dem Erdreich ragen.
- Den Sockel auf frostsichere Tiefe betonieren
- Die Kondensatleitung ist bis auf frostsichere Tiefe zu führen und eine Versickerung durch grobkörnige Kiesselsteine sicher zustellen
- Die Heizleitungen sollten in frostsicheren Tiefe verlegt sein

